# 108微課程-Arduino程式化自動控制原理與操作



適合同學: 1. 對機械電機資工有興趣 2. 對寫程式有興趣 上課須自備隨身碟

#### Arduino的功能

■ 可以接上各種電子裝置 LED、喇叭、馬達、開關、溫濕度感測器 紅外線發射與接收器、LCD 顯示裝置, Ethernet, WiFi, XBee, Bluetooth, RFID, GPS 等各種通訊模組。 ■ 加上程式做出各樣的自動控制應用 溫度鳳測器控制風扇的運轉、 可變電阻控制燈光的明暗、控制馬達的轉速、 紅外線遙控家電、控制機械手臂或機器人

#### 不同版本的Arduino





UNO

Mega



Duemilanove



Nano

# Sensors感應器



Photocell (light sensor)



Color sensor





Joystick



Sound Sensor

Water Sensor

(potentiometer)

### Sensors感應器



Temperature/Humidity



Sharp IR Sensor



PIR



Ultrasonic







Tri-Axis Accelerome	ter
(三軸加速度計)	



💿 Blink   Arduind	o 1.6.9	- 🗆 X	
檔案 編輯 草稿碼	工具 說明		的一个小学的一个小学
Blink	自動格式化 封存草稿碼	Ctrl+T	将Ardu1110與電脑理按1/2
1 void set	修止編鴝亚里新載入 序列埠監控視窗 序列繪圖家	Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+L	這次上課使用UNO
2 ( 3 pinMode	ArduBlock		
4 } 5 void loor	板子: "Arduino Mega ADI 序列埠: "COM8 (Arduino Get Board Info	<" > Mega ADK)" >	板子管理員 Arduino AVR板 Arduino Yún
6 { 7 digita	燒錄器: "AVRISP mkII" 燒錄Bootloader		Arduino/Genuino Uno Arduino Duemilanove or Diecimila Arduino Nano
8 delay(1	1000);	//暫停1秒	<ul> <li>Arduino/Genuino Mega or Mega 2560</li> <li>Arduino Mega ADK</li> <li>Arduino Loopardo</li> </ul>
10 delay(	1000);	//把短腳上 //暫停1秒	Arduino/Genuino Micro Arduino Esplora
11 }		*	Arduino Mini Arduino Ethernet Arduino Fio Arduino BT LilvPad Arduino USB
			LilyPad Arduino
			Arduino Pro or Pro Mini Arduino NG or older Arduino Robot Control Arduino Robot Motor Arduino Gemma
		Arduino Mega ADK on COM8	Arduino ARM(32位元)板 Arduino Due (Programming Port) Arduino Due (Native USB Port)



Arduino Mega ADK on COM8

💿 E	Blink   Arduino	o 1.6.9	_		$\times$	
檔案	編輯 草稿碼	工具 說明			將	Arduino與雷腦連接3/3
		自動格式化		Ctrl+T	1.1	
Blin	k	封仔早禍端 修正编碼並重新載入				
1	void set	序列埠監控視窗		Ctrl+Shi	ft+M	
2	{	序列繪圖家		Ctrl+Shi	ft+L	
3	pinMod	ArduBlock				
4	3	板子: "Arduino Mega AD	K"		>	
5	J 	序列埠: "COM8 (Arduino	Mega ADK)"	1	>	
C	vo10 100					
6	{	燒錄器: "AVRISP mkll" 燒錄Bootloadar			>	
7	digita			J J I <del>JI</del> J	-	
8	delay(	1000);	//暫停	1秒		
9	digita	lWrite(13, LOW);	//把燈	關上		检查控制板資訊
10	delay(	1000);	//暫停	1秒		
11	}				~	
						控制板正確連接
						8
			Arduin	no Mega ADK o	n COM8	





# 使用Arduino的電源讓LED發光



#### 第一個程式:控制LED發光1/3



LED正極(長)接在13腳位,負極(短)接GND 問題:如何把開關打開? 開啟Blink上傳

◎ Blink   Arduino 1.5.9 一個程式:控制LED發光3/3_		×
檔案 編輯 草稿碼 工具 說明		
		ø
Blink		
1 void setup()		Â
2 {		
3 pinMode(13, OUTPUT); 77設定13腳位輸出		
4 }		
5 void loop() 上傳程式碼後LED開始發光		
6 {		
7 digitalWrite(13, HIGH); //把燈打開		
8 delay(1000); //暫停1秒		
9 digitalWrite(13, LOW); //把燈關上		
10 delay(1000); //暫停1秒		
11 }		~
「「「「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」」「」」」」「」」」」」」」」		
		^
莨稿碼使田了 1 554 bytes (0%) 的程式儲存空間。上限為 253 952 bytes。		
→個端区用了 9 hytes (0%) 的触能記倍體,剩餘 8 183 hytes 绘画描戀數。上限为 8 100 1	hutee	0
	Uy tes	
<		<b>``</b>
1 Arduin	o Mega ADK o	n COM8



## Arduino程式語言架構2/2





```
Hord server ( primeens, or pros., teres 1000); tighter rect3, 100); teres 1000); tighter rect3, 100); teres 1000); tighter rect3, 100); tighter rect3, 100);
```

# Arduino程式語言常見錯誤

